

**NB207**

**電子講桌操作手冊**



1

2


3

開機：三步驟



1. 開啟總電源  
(若為關閉狀態)

2. 按壓“上課開機”  
按鍵



### 3. 開啟電腦主機

\* 若需使用情境區  
則需開啟錄播主機

~~~~~步驟如下~~~~~

\*此主機位於情境區\*



1

2

開錄播主機  
：三步驟



3



\*此主機位於情境區\*



1. 開延長線總電源

2. 開啟錄播主機

綠燈：開

紅燈：關




3. 按壓“情境”按鍵





關機：兩步驟



# 1. 電腦關機




2. 按壓 “下课关机”  
按键

\*此主機位於情境區\*



關錄播主機  
：兩步驟

\*此主機位於情境區\*



**關錄播主機步驟1:**

**按1→2→3**(中間皆不需停留)

完成後電源燈會**閃爍後關機**

\* 若有問題，可隨時聯繫  
永桂(#3115)謝謝您。